

# CONSIGNAS DE ACTUACIÓN FRENTE EMERGENCIAS NOATUM TERMINAL MÁLAGA



En caso de **emergencia** siga las instrucciones del personal de Noatum Terminal Málaga y cumpla la conducta **PAS (Proteger; Avisar; Socorrer)**  
Si tiene o ve un **accidente o incidente** avise inmediatamente al **personal de la terminal**

Uso **obligatorio** de los Equipos de Protección Individual.



Casco



Chaleco



Calzado



Cumplir con la **velocidad máxima** de circulación.



**Prohibido** fumar.



**Prohibido el paso** a personas ajenas a la empresa.



**Prohibido acceso** en motocicleta, bicicleta o patinete

## Normativa General



Toda persona que accede a las instalaciones **debe cumplir y respetar** todas las instrucciones y normativas dadas por el personal, señalética y de este documento.



La maquinaria y el personal de operativa **siempre** tiene prioridad de paso en zona operativa.



**Informar a Noatum** de cualquier incidente, peligro, residuos, afectación ambiental o situación sospechosa (ver teléfonos y contacto).



**Se dispone de un sistema cerrado de CCTV** para preservar la seguridad de las personas, instalaciones y mercancías. Puede ejercer sus derechos en [DPO@Noatum.com](mailto:DPO@Noatum.com)



**Prohibido circular por las zonas** donde se encuentran máquinas, operativas y/o vehículos en movimiento sin previa autorización.



**Prohibido** almacenar/colocar material que impida el acceso a: extintores, salidas de emergencias o contenedores de residuos.



**Prohibido** utilizar los equipos de trabajo de la empresa sin autorización expresa para ello.



**Hacer un uso responsable** de los recursos e instalaciones de la terminal. (guía buenas practicas ambientales)



**Es obligatorio segregar** correctamente los residuos según su tipología en los puntos limpios habilitados. Consulte personal Noatum



**Mantener ordenado y limpio** las zonas de trabajo, la maquinaria y las instalaciones.



Puede participar, consultar o indicar cualquier mejora a: **Participación en NTM**

- 1 Zona de Residuos
- 2 Kit de vertido/Septolita / Punto de actuación de emergencia
- 3 Botiquines
- 4 Puntos de encuentro de emergencia



**Enlaces y Documentación**


Haz click a enlaces con más información.

- [Políticas del grupo](#)
- [Evaluación Riesgos](#)
- [Documentación CAE](#)
- [Guía circulación](#)
- [Guía de Buenas](#)
- [Prácticas Ambientales](#)

En caso de **emergencia** siga las instrucciones del personal de Noatum y cumpla la conducta **PAS (Proteger; Avisar; Socorrer)**  
Si tiene o ve un **accidente o incidente** avise inmediatamente al **personal de la terminal**.

**Teléfonos y contactos**

Noatum	<b>+34 952 06 17 30</b>
Centro Control	<b>+34 952 22 21 17</b>
Emergencia – APM	
Guardia Civil	<b>+34 952 21 43 95</b>
Autoridad Portuaria	<b>+34 952 12 50 00</b>
Seguridad Noatum 24h	<b>+34 610 70 22 52</b>
Emergencias	<b>112</b>
Servicio de Prevención Noatum	<b>+34 952 17 96 00</b>



**RECORRIDO  
 ESPECIFICO  
 PARA  
 CAMIONES DE  
 IMPORTACIÓN  
 Y  
 EXPORTACIÓN**

- Al entrar o salir por los puntos de acceso, extremar precaución para no golpear las barreras. Nuestro personal las levantará/bajará cuando corresponda.
- Está **TOTALMENTE PROHIBIDO BAJARSE DEL CAMIÓN**, excepto para abrir y cerrar Twistlock, pero **NUNCA DEBAJO** de grúa ni carril de descarga.
- Respete en todo momento la señalización y vialidad establecida y siga las instrucciones que el personal de Noatum le pueda dar. En especial en caso de emergencia o evacuación.
- **ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO ENTRAR CON ACOMPAÑANTE EN CABINA, ESPECIALMENTE MENORES.**
- Extreme la precaución en los cruces y reduzca/adecúe la velocidad a las condiciones de la vía y de las operativas.
- **RECUERDE: LAS MÁQUINAS Y VEHÍCULOS DE LAS OPERATIVAS TIENEN LA PREFERENCIA, CÉDALES EL PASO.**
- Es obligatorio usar chaleco o prenda reflectante de alta visibilidad si se va a bajar del vehículo o maquinaria.
- **NO TIRAR PRECINTOS NI OBJETOS EN EL SUELO**, producen pinchazos. Depositar en los recipientes distribuidos por la terminal.
- Cuando haya descarga de vehículos, extremar la precaución cediendo el paso a los vehículos de la operativa y respetar la señalización fija o temporal que exista así como las indicaciones de personal de Noatum.
- Prohibido circular o permanecer bajo cargas suspendidas o pasar por debajo de las patas de las grúas del muelle o patio.
- Mantenerse fuera del radio de grúas y maquinaria. Advertir al manipulante de su presencia. Atención a las señales acústicas y luminosas de la maquinaria que opera en la terminal.
- Prohibido el uso de teléfono móvil, mp3 o dispositivos electrónicos similares durante la conducción. **DISTRAEN SU ATENCIÓN.**
- **PROHIBIDA LA ENTRADA BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y/O ESTUPEFACIENTES.**
- Mucha atención en los puntos ciegos o de poca visibilidad: curvas con apilamientos de carga, obstáculos, señalización provisional, etc. Haga uso del cláxon si fuese necesario.
- Uso obligatorio del cinturón de seguridad en todos los vehículos y maquinaria.
- **PROHIBIDO PARARSE Y/O ESTACIONAR SOBRE BANDA DE RODADURA DE GRÚAS RTG EN PARCELA NI SOBRE RAÍLES EN GRÚAS DEL MUELLE.** Espere su turno y no haga maniobras peligrosas.
- **ESTÁ PROHIBIDO CRUZAR ENTRE PILAS DE CARGAS (CONTENEDORES, VEHÍCULOS, CARGA GENERAL O A GRANEL).**